

科润德混合机维护保养

文件编号：Q/KRDZO-SBRH-010

售后服务中心

2021年

此保养内容及产品如有变更，不另行通知

www.kerunde.com



2021年

售后服务中心资料

www.kerunde.com

混合机维护保养

1、双轴混合机

01

机械部分保养



机械部分保养

- 1、出料机构应保持运转灵活，并应经常清除积尘，气缸压力调整为0.63Mpa；
- 2、各轴承应定期更换润滑脂；润滑脂应选用钠基润滑脂（GB492-65）Zn-3；
- 3、传动链条应刷有适量30号机械油并定期清洗链条；
- 4、减速机润滑。润滑脂的牌号：硫化钼-2或ZL-2锂基润滑脂，具体用量及维护保养见摆线针轮减速电机使用说明书，减速机设备在出厂前已加ZL-2锂基润滑脂，请不要再加入液体润滑油，造成端盖漏油。
- 5、设备长期不用时应全面清理粉尘，并做好防腐、除锈处理。
- 6、用于预混料、浓缩料时，应经常清理机槽内残留料，以防腐蚀。

设备名称	润滑油脂型号	用量	使用部位	换油周期
SLHSJ系列双轴桨叶式高效混合机	钠基润滑脂（GB492-65）Zn-3	见油溢出	各轴承	每半年一次
	30号机械油	按需添加	传动链条	每半年一次
	硫化钼-2或ZL-2锂基润滑脂	换油时油位以油标为准	减速机	具体用量及维护保养见摆线针轮减速电机使用说明书

三、设备维护及保养-混合

1、混合机

02

气动控制部分保养



- 1、应定期清除出料控制机构部分的积尘；
- 2、过滤芯、存水杯和油杯应定期清洗；
- 3、清洗时金属零件用矿物油，橡胶件用肥皂液，油杯存水杯应放入石油溶液中漂洗，切忌于丙酮、乙基醋酸盐、甲苯等溶液中清洗；

三、设备维护及保养-混合

2、单轴混合机



设备名称	润滑油脂型号	用量	使用部位	换油周期
SJHS单轴桨叶式混合机	钠基润滑脂 (GB492-65) Zn-3	见油溢出	各轴承	每半年一次
	220 # 齿轮油	换油时油位以油标 为准	减速机	按电机使用说明书的要求 进行使用及维护

三、设备维护及保养-混合

3、糖蜜混合机



设备名称	润滑油脂型号	用量	使用部位	换油周期
STHJ混合机单轴桨叶式高效混合机 STHJ单轴桨叶式糖蜜混合机	锂基2号润滑脂	见油溢出	各轴承	500小时或按需



合作共赢

THE END